

## Lave-mains d'hygiène MP'MEDIO® Commande électronique

Lavabo médical hybride entre le lave-mains et l'auge chirurgicale, moulé en un bloc sans aucun raccord ni collage pour limiter les risques de développement bactérien.

Facile d'installation grâce à son encombrement réduit, le MP'MEDIO® est idéal pour un lavage hygiénique des mains lors des actes médicaux quotidiens. Il est destiné aux soins infirmiers, ainsi qu'aux médecins dans le cadre d'interventions rapides sur des patients.

Il permet également un accès à une hygiène des mains sécurisée aux dentistes, généralistes, et autres professions médicales indépendantes en cabinet.

Matériau: Résine polyester stratifiée, renforcée sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de grade sanitaire. Lien vers : **Spécificités du matériau.**



### Type de commande

Electronique infrarouge



### Équipement de base

- 1 Cellule IR à déclenchement par détection de présence
  - + Alimentation au choix par piles ou secteur. Livré 2 en 1
  - + Système muni de purge automatique (6h/12h/Off)
  - + Réglage simplifié en façade via télécommande
  - + Boîtier EV facile à déclipser pour maintenance
- 1 Col de cygne démontable laiton chromé
- 1 Bonde Ø40mm et siphon
- 1 Vanne de limitation de débit
- Flexibles de raccordement
- Kit de fixation murale en inox

Dimensions

**L : 600 mm**

**H : 700 mm**

**P : 500 mm**

Poids : 13 Kg

### Accessoires en option

- Mitigeur thermostatique + Sécurité anti-brûlure
- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Bec droit
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours
- Filtre terminal légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 70 jours
- Distributeur de savon/SHA mécanique à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de papier

## Lave-mains d'hygiène MP'MEDIO® Commande fémorale

Lavabo médical hybride entre le lave-mains et l'auge chirurgicale, moulé en un bloc sans aucun raccord ni collage pour limiter les risques de développement bactérien.

Facile d'installation grâce à son encombrement réduit, le MP'MEDIO® est idéal pour un lavage hygiénique des mains lors des actes médicaux quotidiens. Il est destiné aux soins infirmiers, ainsi qu'aux médecins dans le cadre d'interventions rapides sur des patients.

Il permet également un accès à une hygiène des mains sécurisée aux dentistes, généralistes, et autres professions médicales indépendantes en cabinet.

Matériau: Résine polyester stratifiée, renforcée sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de grade sanitaire. Lien vers : **Spécificités du matériau.**



### Type de commande

Mécanique fémorale



### Dimensions

**L : 600 mm**

**H : 700 mm**

**P : 500 mm**

Poids : 13 Kg

### Équipement de base

- 1 Commande fémorale (A genoux) temporisée
- 1 Col de cygne démontable laiton chromé
- 1 Bonde Ø40mm et siphon
- 1 Vanne de limitation de débit
- Flexibles de raccordement
- Kit de fixation murale en inox

### Accessoires en option

- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Bec déclipable autoclavable
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours
- Filtre terminal légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 70 jours
- Distributeur de savon/SHA mécanique à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de papier